

## 煙道内面・集塵機用 ネツゾール AT-#311

▼吹付塗装

工程	使用材料	希釈率 (wt%)	標準膜厚 Dry(μm)	塗布量 (g/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	1種ケレン(サンドブラスト・ショットブラスト) ISO規格 Sa 2.5以上				
前処理	ネツゾールAT用シンナー(専用シンナー)にて拭き取り、油分汚れを除去する。				
塗装(1回目)	AT-#311	10~15%	25~30	220~280	1時間
塗装(2回目)	AT-#311	10~15%	25~30	220~280	—

▼刷毛塗装

工程	使用材料	希釈率 (wt%)	標準膜厚 Dry(μm)	塗布量 (g/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	1種ケレン(サンドブラスト・ショットブラスト) ISO規格 Sa 2.5以上				
前処理	ネツゾールAT用シンナー(専用シンナー)にて拭き取り、油分汚れを除去する。				
塗装(1回目)	AT-#311	0~5%	25~30	200~250	10~12時間
塗装(2回目)	AT-#311	0~5%	25~30	200~250	—

<備考>

- ※上塗りには1回で厚膜にならないように、必ず2回塗りで仕上げてください。
- ※上記塗装仕様は塗装環境20℃の標準数値の為、季節による温度や施工時の環境で変動します。
- ※焼付乾燥=セット時間15分以上(20℃)の乾燥時間を設けた後に150℃×30分(硬化乾燥)

**施工上の注意**

- 1) 材料は、よく攪拌して使用すること。
- 2) 他の材料との併用混合は絶対に避けること。
- 3) 使用器具の洗浄・塗料の希釈は専用シンナーを使用すること。
- 4) 溶接個所は、溶接完了後12時間以上、自然放置し塗装すること。
- 5) スプレー吹付の場合は、ノズル口径1.0~1.2mmΦ 圧力0.45mPaとすること。
- 6) 膜厚・塗布量は標準値です。塗装物の形状・素地の状態、塗装方法、被塗物温度希釈率により幅を生じ、膜厚・塗布量増減します。